




מדריך התחלה מהירה

S1





מדריך התחלה מהירה

S1

הערה: הפריטים הנארזים נקבעים בפועל על סמך ההזמנה.

הגדרות מחוון LED



בשימוש

רגיל: תמיד דולק. חריג: מהבהב
לאט. צפה בטיפים באפליקציה.

מצב לחצן הפעלה החזק למשך 2 שניות להפעלה/כיבוי

תאורה: המתנה / טעינה הושלמה הבהוב איטי:
טעינה הבהוב מהיר: חומרי גלם קרובים לסוף,
מכסה פתוח, עדכון קושחה, סוללה חלשה, ראש
ההדפסה מתחמם יתר על המידה
טעינה השתמש בו בפעם הראשונה לאחר
הרכישה


תהליך טעינה

טעינה רגילה: מהבהב לאט מלא
אנומליות: מהבהב במהירות סוללה
טעונה: תמיד דולקת




מומלץ להשתמש לאחר טעינה מלאה
טעינה באמצעות מתאם DC או יציאת USB של המחשב

מראה ורכיבים



② ①



⑤

- ① לחצן הפעלה
- ② לחצן פתיחת מכסה
- ③ מכסה עליון
- ④ להב תלישה
- ⑤ ממשק USB




אזהרה: ללהב הניתן לקריעה קצוות חדים ואין לגעת בו.

חבר את המכשיר

הורידו את אפליקציית Hereprint, הפעילו את Bluetooth בטלפון, היכנסו לאפליקציה, לחצו על הוסף מכשיר והתחברו על ידי חיפוש Bluetooth.

הורד את האפליקציה

סרקו את קוד ה-QR למטה והתקינו את האפליקציה.




הגדרת אפליקציה



הגדרת אפליקציה פשוטה להפעלה

באפשרותך להציג מידע כגון רמת הטעינה שנותרה וגרסת קושחה בניהול התקנים.

החלפת חומרים מתכלים



בהתייחס לאיור 1, משוך את כפתור פתיחת המכסה כלפי מטה ופתח את המכסה העליון.

בעת החלפת חומרים מתכלים, יש למקם אותם בהתאם לכיוון המוצג באיור 2. סגור את המכסה העליון לאחר טעינת הנייר. ודא ששני הצדדים נצמדים למקומם בלחיצה.

בעת החלפת חומרים מתכלים, אין לגעת בראש ההדפסה במקרה של פגיעה הנגרמת כתוצאה מחימום יתר.



אמצעי בטיחות

התחממות יתר של הסוללה ניהול סוללה ואמצעי זהירות
לאחר השלמת הטעינה, אנה נתק את כבל ה-USB. כדי למנוע שריפה,
אין לטעון בטמפרטורה גבוהה (למשל, חדרים מזעזעים, מדורה בקרבת
מקום וכו').



מטען שים לב ניהול ואמצעי זהירות של ראש ההדפסה

ייתכן נזק לראש ההדפסה עקב טעינה לא נכונה. אנו ממליצים לא להשתמש
במדפסת באזורים עם לחות גבוהה או אבק.



סכנת כוויה, התחממות יתר של ראש ההדפסה

לאחר ההדפסה, אין לגעת ישירות בראש ההדפסה במקרה של פציעה
הנגרמת כתוצאה מחימום יתר.



נזק לשקע טעינה אמצעי זהירות לטעינה

אנה הכנס או נתק בעדינות את כבל ה-USB כדי למנוע נזק מוגזם לשקע הטעינה.

